

SAVE ENERGY

LED AUTHORITY

MANUAL DE INSTALAÇÃO TUBULAR T5

RETROFIT LÂMPADAS COM REATOR

- 1 Verifique se a potência do driver e da lâmpada são iguais.
**OBS: Para cada lâmpada utilizar um Driver. Não ligar mais de uma Lâmpada no mesmo Driver.*
- 2 Desligue a rede elétrica e corte os fios de ligação do reator que está instalado.
- 3 Ligue os **FIOS BRANCOS** do driver na rede elétrica.
- 4 Ligue o **fio vermelho no lado positivo (+)** e o **fio preto no lado negativo (-)** da lâmpada.
**OBS: O comprimento do cabo de ligação entre o driver e a lâmpada não pode ser maior que 2m.*
- 5 Posicione a lâmpada corretamente e ligue a rede elétrica.

INSTALAÇÃO NOVA

- 1 Verifique se a potência do driver e das lâmpadas são iguais.
**OBS: Para cada lâmpada utilizar um Driver. Não ligar mais de uma Lâmpada no mesmo Driver.*
- 2 Desligue a rede elétrica.

- 3 Ligue os **FIOS BRANCOS** do driver na rede elétrica.
- 4 Ligue o **fio vermelho no lado positivo (+)** e o **fio preto no lado negativo (-)** da lâmpada.
**OBS: O comprimento do cabo de ligação entre o driver e a lâmpada não pode ser maior que 2m.*
- 5 Posicione a lâmpada corretamente e ligue a rede elétrica.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO



Fabricado por

Light Engine Iluminação SA

Rua Vico Costa, 399 - Pavilhão 15 - Caxias do Sul-RS

CNPJ 24.546.165/0001-21 | INDÚSTRIA BRASILEIRA

FÁBRICA CERTIFICADA ISO 9001:2015

FEITO
NO
BRASIL

Garanta a qualidade.
Com o selo
FEITO NO BRASIL.